

推奨取付例 (junction stabilizer)

車のエンジンを切り、全てのオーディオ機器、電装品の動作が停止している事を確認してから、下記手順で作業してください。

※使用を誤った場合は、性能が著しく劣化しますのでご注意ください。

※デッキ側からアンプに接続されているリモート線に下記のようにjunction stabilizerを接続してください。

※リモート線は12G～16G、アース線は8Gをご使用頂きPoint2のアースに接続、もしくはボディアースにて接続してください。

