

## 推奨取付例 (Point2)

車のエンジンを切り、全てのオーディオ機器、電装品の動作が停止している事をの確認してから、下記手順で作業してください。

※使用を誤った場合は、性能が著しく劣化しますのでご注意ください。

①まず、バッテリー側、機材側の両方の (-) をASUKAの (-) 端子に確実に接続してください。

②付属の抵抗の一方を (方向はありません) キャパシタの (+) に接続し、抵抗の空いているもう一方をバッテリー側からの (+) 線に接続します。

③この時、テスターをPoint 2の電源端子に当て充電電圧がバッテリーと同等に近づくことが確認できたら、抵抗を取り外し機材側の (+) 配線をキャパシタの (+) へ接続してください。

(テスターがない場合は、最低でも2分以上充電してください。抵抗は充電時以外は使用しません。)

※この作業を怠った場合は、商品の性能が著しく低下し、本来の性能が体感しにくくなりますのでご注意ください。

④ヘッドユニット側からの (+) 線をキャパシタへ接続し、 (+) と (-) 線が干渉していないことを確認後テープ等で絶縁処理してください。

⑤キャパシタを取り外すことがある場合には、車のエンジンを切り、オーディオ機器、電装品の動作が確実に停止していることを確認した状態で取り外し作業を行ってください。

取り外し後すぐに (+) と (-) 端子の間に抵抗を接続せずに自然放電させることをお勧めします。